



Иллюстрированный каталог запасных частей



Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	6026-630101	Мешок для сбора мусора*	1	13	6022-630101	Выключатель	1
2	6038-630102	Правая половина корпуса	1	14	6085-630101	Рычаг переключения режимов	1
3	6015-630101	Виброизолятор двигателя	1	15	6035-630101	Левая половина рабочей рукоятки	1
4	6260-630102+6261- 630102	Электродвигатель со щеткодержателем	1	16	6035-630102	Правая половина рабочей рукоятки	1
5	6004-630102	Щеткодержатель	1	17	6085-630102	Болт крепления рукоятки	1
6	6101-630102B	Втулка ротора	1	18	6038-630101	Левая половина корпуса	1
7	6015-630101	Виброизолятор двигателя	1	19	6067-630101	Колпачок гайки	1
8	6008-630101	Крыльчатка	1	20	6NDN-08	Гайка М8	1
9	6004-630101	Рычаг выключателя	1	21	6017-630101	Заслонка переключения режимов	1
10	6035-630102	Пружина рычага	1	22	6040-630105	Горловина мешка для сбора мусора	1
11	6011-630101	Кабель питания с вилкой	1	23	GB62-88A-6	Гайка М6	1
12	WR8001-1400-032	Конденсатор 0,22 мкф	1				

<sup>\*</sup>поставляется без горловины





Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во		
1	6059-630101	Ремень	1	4	6040-630102	Правая половина трубы	1		
2	6032-630101	Колесо	2	5	6040-630104	Правая половина трубы	1		
3	6040-630101	Левая половина трубы	1	6	6040-630103	Левая половина трубы	1		